

## 바이크 블랙박스 점검방법

### 1. 동작상태 확인

블랙박스 본체의 램프 D1 D2 상태를 확인합니다.

전원을 켜후 30초 정도가 지나면 D1램프는 계속 켜진상태, D2램프는 점멸(깜박거림)상태가 정상입니다.  
램프두개가 계속 켜져있거나 동시에 점멸하는경우 비정상입니다.

이 경우 본체를 교체합니다. **(메모리카드는 잠겨있는지 확인 후 컴퓨터에서 포맷시켜주어야 합니다.)**

### 2. 1번에서 해결이 안될경우 본체에 연결되어있는 케이블상태 확인

본체에 DC IN(전원잭), 비디오1, 비디오2, GPS, AV out 순서로 잭이있으며  
그중 비디오1, 비디오2에 연결된 커넥터 상태를 확인합니다.

흰색 커넥터에 3선(빨강 흰색(노랑) 검정)이 연결되어있으며 그중에 하나라도 빠져있는지 확인합니다.

**선 상태에 이상을 찾을수 없는경우 비디오 1번과 2번에 연결되어있는 커넥터를 서로 바꿔서 연결해보고  
작동시켜본 뒤 램프 상태를 확인 후 정상동작 할 경우 컴퓨터에서 영상확인을 해주세요**