

메인 화면 구성

시작 화면




어플 검색 : BIKE-B

메인 화면



어플리케이션 시작하기




① Wi-Fi 버튼 조작

- 상시 녹화 중 블랙박스의 Wi-Fi 버튼을 누르면 앱과 연결합니다
- 주차녹화 중 Wi-Fi 지원 불가합니다



② Wi-Fi AP 생성

- Wi-Fi 전원이 켜지면 Wi-Fi AP를 생성 됩니다. Wi-Fi AP 이름은 'MIRAE_BIKE-B_xxxx' 입니다
- Default Password는 '12345678'이며 App에서 변경 가능 합니다



③ 기능 종류


- 라이브 스트리밍 (Live Streaming)
- 파일 다운로드 (File Download)
- 주문형 비디오 (VOD)
- 지난 활동 (History)
- 설정 (Setting)
- (펌웨어 업그레이드) F/W Upgrade

라이브 스트리밍



① 라이브 뷰어 조작

- 스마트 폰에서 블랙박스로 라이브 스트리밍을 요청 합니다
- 상시 녹화 중에서만 라이브 스트리밍 가능 합니다



② VOD 스트리밍


- 스마트 폰에서 블랙박스로 VOD 스트리밍을 요청 합니다
- 블랙박스에서 스마트 폰으로 'VOD 스트리밍' 을 전송 합니다



③ 스트리밍 영상 재생

- 스마트 폰에서 전송 받은 라이브 스트리밍 영상을 재생 합니다

VOD 스트리밍



① 파일목록 불러오기


- 스마트폰에서 블랙박스로 파일목록을 요청 합니다. 이후 블랙박스로부터 파일 목록이 화면에 출력 됩니다
- 녹화 멈춤 상태에서만 VOD 스트리밍 가능합니다



② VOD 스트리밍

- 스마트 폰에서 블랙박스로 VOD 요청
- 블랙박스에서 스마트 폰으로 'VOD 스트리밍' 을 전송합니다
- 가로 및 세로 모드 시청도 가능합니다

파일 다운로드




① 파일목록 불러오기

- 스마트폰에서 블랙박스로 파일목록을 요청 합니다. 이후 블랙박스로부터 파일 목록이 화면에 출력 됩니다
- 녹화 멈춤 상태에서만 VOD 스트리밍 가능합니다



② 파일 다운로드 하기


- 블랙박스에서 스마트폰으로 선택한 영상을 전송 합니다



③ 재생 하기


- 영상 재생 중 화면 조작을 통해 보고 싶은 구간을 선택 가능합니다

설정 확인 하기 1




① 녹화 (Recording)

- 녹화화질 : 녹화화질을 LOW/MID/HIGH 설정



② 이벤트 (Event)


- 상시충격감도 : 상시충격감도 OFF/LOWEST/LOW/MID/HIGH/HIGHEST 설정



③ 소리 (Sound)

- 음성녹음 : 음성 녹음 여부 설정
- 스피커볼륨 : 음성 안내 볼륨 설정

설정 확인 하기 2



① 시간 (Time)

- 표준시간대 : 표준 시간대를 설정
- 시간설정 : 상세 시간 설정



② 시스템 (System)

- 언어 : 각종 언어 설정
- Speed : 속도 표시 단위 설정
- Wi-Fi Auto-On : 자동 와이파이 On/Off
- Wi-Fi AP : 와이파이 액세스 포인트 표시
- Change Password : 비밀번호 변경
- F/W Upgrade : 펌웨어 업그레이드
- 정보 : 어플리케이션 버전 정보
- 초기화 : 시스템 초기화